

Consejos

Activar y Sincronizar

1. Descargar e instalar la última versión de iTunes desde www.apple.com/itunes.
2. Conectar el iPhone a su Mac o PC con el cable incluido y Dock.
3. Para activar el iPhone seguir las instrucciones en la pantalla de iTunes y sincronizar sus contactos, calendarios, correos electrónicos, favoritos, música, fotos, vídeos y más.

Aprender más

Visitar www.apple.com/iphone para descargar la Guía de usuario, conseguir respuestas a las preguntas frecuentes, y aprender más trucos para su iPhone.

Recibir soporte

Visitar www.att.com/WirelessHelp para recibir soporte técnico relacionado con servicios de red, Correo de voz visual y emisiones de facturas. Visitar www.apple.com/support para soporte técnico para iPhone e iTunes.

© 2007 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, iTunes y Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EEUU y otros países. e iPhone son marcas registradas de Apple Inc. Otros productos y nombres de la empresa mencionados aquí pueden ser marcas registradas de sus empresas respectivas. Diseñado por Apple en California. Publicado en China. 034-4372-A.

Volver a la pantalla de inicio

Apretar el botón inicio en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio. Incluso cuando estés en una llamada se puede acceder a su correo electrónico, calendario u otras aplicaciones y hasta navegar por Internet cuando estés conectado vía Wi-Fi.

[Activar sonido/silenciar]; [subir/bajar el volumen]; [dormir/despertar; activado/desactivado]; [Botón inicio].

Haciendo una llamada

Pulsar cualquier número en Contactos, Favoritos, un correo electrónico o mensaje de texto SMS o casi cualquier parte del iPhone para hacer una llamada. O pulsar el botón Teclado para llamar manualmente.

Crear su lista de favoritos

Para crear una lista de sus números favoritos, pulsar el botón Favoritos. Luego, pulsar el signo de más para añadir un nuevo favorito desde su lista de contactos. Pulsar Editar (Edit) para eliminar o reordenar sus favoritos. Pulsar la flecha azul al lado del nombre para ver sus datos completos.

Silenciar el tono

Cuando reciba una llamada, pulsar el botón marcado Dormir/Despertar una vez para silenciar el tono o dos veces para enviar la llamada directamente al correo de voz. Silenciar todos los tonos con el botón Activar sonido/Silenciar.

Controles para canciones

Pulsar el álbum para mostrar los controles de aleatorio, repetición y "scrubber". Pulsar otra vez el álbum para esconderlos. Pulsar al botón Listar (List) para ver las otras canciones del álbum. Mientras se escucha música con los auriculares estéreos conectados, apretar el botón micrófono una vez para pausar/reproducir (pause/play) y dos veces de golpe para saltar a la próxima canción.

Navegar por su música con Cover Flow

Girar el iPhone para ver las ilustraciones/cubiertas de sus álbumes con Cover Flow. Pulsar cualquier álbum para ver su lista de pistas/canciones y luego pulsar cualquiera pista/canción para escucharla. Pulsar fuera de la lista de pistas/canciones para volver a las ilustraciones/cubiertas de los álbumes.

Controles para videos

Pulsar la pantalla para mostrar los controles. Pulsar de nuevo para ocultarlos. Doble pulsación cambia modo pantalla ancha a completa y viceversa.

Obtiene instrucciones

Pulsa la flecha azul sobre la etiqueta del emplazamiento para añadirlo a tus favoritos, para ver la dirección y número de teléfono (pulsarlo para llamar) o para pedir direcciones hasta o desde ese emplazamiento. Pulsar el botón Señas para anotar direcciones de origen o destino. Pulsar el botón Start/Empezar para instrucciones paso a paso.

Mirando fotos

Carga sus fotos preferidas al iPhone desde su ordenador vía iTunes. Mueve rápidamente a la derecha o izquierda para pasar de una foto a otra. Pulsa de nuevo para ocultarlas. Pulsar el botón Enviar Fotos para enviar una foto por correo electrónico, utilizarla como imagen de fondo o asignarla a un contacto.

Cambie su vista

Con dos dedos sobre la pantalla, abrílos despacio para ampliar una foto y cerrarlos para hacerla más pequeña. Doble pulsación devuelve la foto a su tamaño original. Gire el iPhone de lado para mostrar automáticamente la foto en formato apaisado. Vuelva a girar para verla en formato vertical.

Vea Internet de cerca

Mientras navega por Internet, haciendo doble pulsación en cualquier elemento – foto o texto – lo acerca. Una segunda doble pulsación lo aleja de nuevo. Gire el iPhone para ver Internet en pantalla ancha.

Múltiples páginas de Internet

Pulse el botón multipágina para abrir múltiples páginas de Internet o para moverse entre ellas.

Acercando mapas

Entre una dirección o pulse sobre uno de los contactos o en un correo electrónico o mensaje de texto SMS para encontrar su ubicación en el mapa. Doble pulsación lo acerca. Pulse una vez con dos dedos para alejar. Busque palabras claves como “Starbucks” o “sushi” para encontrarlos en el mapa actual. Averigüe su ubicación en la vista satélite.

Preestrenos de mensajes

Cambie cuanto quiera de su mensaje que se vea en el preestreno – entre 0 y 5 líneas - en los ajustes. Para borrar un correo electrónico o mensaje de texto SMS, mueve el dedo rápidamente de izquierda a derecha encima del preestreno del mensaje. Pulse en cualquier parte, aparte del botón rojo borrar, para cancelar.

Aceptar y rechazar correcciones

Mientras escribe pulse la barra espaciadora para aceptar una palabra sugerida o pulse sobre la palabra sugerida para rechazarla. Empiece a escribir con un dedo. Una vez que confíe en el asombroso programa de autocorrección de iPhone, intente escribir con los dos pulgares. Pulsa la tecla “.?!123” para cambiar el teclado de números a símbolos y viceversa.

Aumente para redactar texto

Toque y apriete el dedo sobre el texto que quiera redactar para mostrar la lupa. Mueve el dedo para indicar el punto de inserción, luego utilice el teclado para redactar.

Cambie sus ajustes

Pulse el botón ajustes en la pantalla de inicio para activar el modo avión mientras vuele, conéctese a una red Wi-Fi, cambie la agudeza de la pantalla, fondo de pantalla o tono, o escoja opciones para cada aplicación. Puede comprobar su uso cada vez e incluso añadir una contraseña para más seguridad.